

Montageanleitung: Brodit 853559

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen vom ProClip entfernen.

2. Das mit Klebestreifen versehene untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem umliegenden Rahmen drücken.

3. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" reingeh. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeh. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.