

Montageanleitung: Brodit 853568

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist sehr wichtig, dass der ProClip genau wie auf dem Bild plaziert wird.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Den "Gap Opener" auf die Art und Weise plazieren, dass er an dem Spalt in der Armaturentafel ausgerichtet ist. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Den ProClip über den "Gap Opener" anordnen. Die untere Ecke des mit Nut versehenen Teils des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken.

3. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich das mit Nut versehene Ende ganz in den Spalt reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.