

Montageanleitung: Brodit 853572

Center mount NOT for wood grain panel.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die dicke Enden der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die "Gap Opener" etwa 10 cm auseinander anordnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken.

3. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte linke Kante in den Spalt zwischen den "Gap Openern" reingehet. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.