

Montageanleitung: Brodit 853573

Angled mount NOT for wood grain panel.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das Handschuhfach öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken.
2. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Handschuhfach festhakt.
3. Das rechte Ende des ProClip nach vorne/Richtung Seitenwand der Mittelkonsole drücken, so dass die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.
4. ProClip ist montiert.