

Montageanleitung: Brodit 853580

Angled mount, Low

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das rechte Ende des ProClip an die Innenseite des Rahmens um die Mittelkonsole anordnen.
2. Den ProClip nach links ziehen, gleichzeitig nach vorne drücken so dass sich das linke Ende des ProClip hinter dem Rahmen um die Mittelkonsole festhakt.
3. Die beide Ende des ProClip Richtung Mittelkonsole drücken, so dass sich die Klebestreifen festkleben.
4. ProClip ist montiert.