

Montageanleitung: Brodit 853585

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt im Seitenwandt des Armaturenbretts drücken. Die "Gap Opener" etwa 10 cm auseinander anordnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die gedrehte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Das rechte Ende des ProClip nach rechts klappen, so dass sich die gedrehte linke Kante hinter der Armaturentafel festhakt.

3. Das rechte Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.