

Montageanleitung: Brodit 853588

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken. Die "Gap Opener" etwa 10 cm auseinander anordnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die obere Ecke des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken.
3. Den ProClip nach vorne drücken, so dass er ganz in den Spalt reingeht und die Klebestreifen festkleben. Die "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.