

Montageanleitung: Brodit 853589

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die dünne Ende der beiliegende "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die "Gap Opener" etwa 10 cm auseinander anordnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Den ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken.

3. Das linke Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die Klebestreifen befestigt. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.