

Montageanleitung: Brodit 853590

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die dünne Ende der beiliegende "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken, einen über und einen unter dem Lüftungsgitter. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das untere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Den ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte obere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhakt. Die "Gap Opener" herausziehen.

3. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet und der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.