

Montageanleitung: Brodit 853603

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Das mit Klebestreifen versehene untere Ende des ProClip unter der Kante des Armaturenbretts festhaken.
3. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt ganz reingehet. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert