

Montageanleitung: Brodit 853609

Center mount, High.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Münzfach und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die gedrehte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken, so weit links wie möglich. Den ProClip nach unten klappen, so dass sich die obere Kante unter dem Rahmen um das Münzfach festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Einen der beiden beiliegenden "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die "Gap Opener", wie auf dem Bild, etwa 8-10 cm auseinander anordnen. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.