

## Montageanleitung: Brodit 853610

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Armaturenbrett drücken, wie auf dem Bild gezeigt wird. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Das mit Klebestreifen versehene Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken.
3. Das mit Nut versehene Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Die "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.