

Montageanleitung: Brodit 853613

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Armaturentafel und dem Armaturenbrett festhaken

2. Den ProClip Richtung Lüftungsgitter ziehen.

3. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in das obere Ende des Lüftungsgittergehäuses festhaken.

4. ProClip ist montiert.