

Montageanleitung: Brodit 853618

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist sehr wichtig, dass der ProClip genau wie auf dem Bild platziert wird. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1: Montagestück (Das kleinste Teil) Teil 2: ProClip Hauptplatte

1. Die dünnen Enden der beiliegenden "Gap Openern" zum Aufweiten in den Spalt in der Seitenwand der Mittelkonsole drücken, wie im Bild gezeigt. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen. Teil 1 in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Teil 1 nach oben drücken, so dass sich die angewinkelte Kante hinter der Seitenwand festhakt und der Klebestreifen festklebt. Die "Gap Openern" herausziehen.

3. Die vorgebohrten Löcher auf Teil 2 mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

4. ProClip ist montiert.