

Montageanleitung: Brodit 853620

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Blende drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken, gleichzeitig den ProClip nach oben/vorne klappen so dass sich die gedrehte untere Kante hinter der Blende festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Das obere Ende des ProClip nach unten drücken, gleichzeitig nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte obere Kante in das obere Ende des Lüftungsgitters festhakt. Das obere Ende des ProClip nach oben drücken, so dass sich die Kante ganz in den Spalt reingeht.

4. ProClip ist montiert.