

Montageanleitung: Brodit 853621

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen

- 1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. 2. Das linke Ende des ProClip, mit Klebestreifen, in den Spalt unter den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. 3. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Armaturentafel und dem Armaturenbrett festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören + fühlen ist. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen. 4. ProClip ist montiert.