

Montageanleitung: Brodit 853624

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an ProClip entfernen. Das untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturetafel und der Blende drücken/festhaken.
2. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die mit Nut versehene Kante in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett reingeht.
3. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.
4. ProClip ist montiert.