

Montageanleitung: Brodit 853626

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dicke Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Das mit Nut versehene obere Ende des ProClip in den Spalt drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Das mit Nut versehene obere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.