

Montageanleitung: Brodit 853628

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Den ProClip über der Kante der Konsole plazieren und die linke Seite des ProClip Richtung der Kante der Konsole drücken so dass sich der Klebestreifen befestigt.
2. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante über der Kante der Konsole in der Seitenwandt einrastet.
3. ProClip ist montiert.
4. ProClip ist montiert.