

Montageanleitung: Brodit 853643

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte rechte Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und dem Armaturenbrett reingehet. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

3. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich der Klebestreifen festklebt.

4. ProClip ist montiert.