

Montageanleitung: Brodit 853649

Angled mount, High NOT for wood grain panel.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken.

2. Die mit Nut versehene obere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die mit Nut versehene Kante in den Spalt über den "Gap Opener" einrastet. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.