

Montageanleitung: Brodit 853651

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Münzfach und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das rechte Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken.

2. Den ProClip nach links ziehen. Das linke Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken.

3. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die Kante ganz in den Spalt reingeh. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.