

Montageanleitung: Brodit 853653

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturentafel-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken.
2. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem umliegenden Rahmen drücken.
3. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte rechte Kante in den Spalt über den "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.