

Montageanleitung: Brodit 853655

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt im Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die gedrehte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Opener" drücken. Das untere Ende des ProClip nach unten klappen, so dass sich die obere gedrehte Kante im Spalt festhakt. Die "Gap Opener" herausziehen.

3. Das mit Klebestreifen versehene untere Ende des ProClip unter der Kante des Armaturenbretts festhaken.

4. ProClip ist montiert.