

Montageanleitung: Brodit 853658

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden "Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Das untere Ende des ProClip in den Spalt unter der Blende drücken.
3. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte in den Spalt neben den "Gap Opener" reingeh.
4. ProClip ist montiert.