

Montageanleitung: Brodit 853660

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.
2. Das obere Ende des ProClip nach oben klappen, so dass sich die angewinkelte untere Kante hinter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhakt.
3. Das obere Ende des ProClip in den Spalt im Armaturenbrett drücken.
4. ProClip ist montiert.