

Montageanleitung: Brodit 853663

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das obere Ende des ProClip in das obere Ende des Lüftungsgitter drücken.
2. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken, in den Spalt neben den "Gap Opener" reindrücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Das untere Ende des ProClip nach unten/Richtung Rahmen drücken, so dass sich der Klebestreifen festklebt.
4. ProClip ist montiert.