

Montageanleitung: Brodit 853665

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Den ProClip über dem Rahmen um der Armaturentafel platzieren. Den beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken, in die gleiche Position als den ProClip sit, wie im Bild gezeigt wird. Die angewinkelte linke Kante des ProClip in den Spalt beim "Gap Opener" reindrücken/festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Den ProClip nach oben schieben, so dass sich die untere Kante des Kopfplattes an den FM Knopf ausgerichtet ist.

3. Den ProClip Richtung Autoradio drücken, so dass sich die rechte Kante um der Rahmen um der Armaturentafel festhakt.

4. ProClip ist montiert.