

Montageanleitung: Brodit 853666

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Den ProClip über dem Rahmen um der Armaturentafel platzieren. Das linke Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken.

2. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturentafel-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken, wie im Bild gezeigt. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

4. ProClip ist montiert.