

Montageanleitung: Brodit 853667

Center mount ONLY for wood grain panel.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Das untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende und dem Armaturenbrett drücken.

3. Den ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen den "Gap Openern" reingeht. Die "Gap Opener" herausziehen. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

4. ProClip ist montiert.