

Montageanleitung: Brodit 853670

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das Handschuhfach öffnen. Die Schraube in der obere linke Ecke des Handschuhfachs lösen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Handschuhfach und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. Den ProClip nach oben schieben, so weit wie möglich. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Das linke Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich der Klebestreifen festklebt. Die Schraube wieder festziehen

4. ProClip ist montiert.