

Montageanleitung: Brodit 853676

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die obere Kante in das obere Ende des Lüftungsgitters festhaken.
2. Das untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken.
3. Den ProClip nach vorne drücken.
4. ProClip ist montiert.