

Montageanleitung: Brodit 853677

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das Handschuhfach öffnen.

2. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Handschuhfach und dem Armaturentafel drücken.

3. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.