

Montageanleitung: Brodit 853680

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip unter dem Lüftungsgitter-Rahmen platzieren.
3. Den ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte obere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" einrastet. Die obere Kante am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeh. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.