

Montageanleitung: Brodit 853681

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Das mit Nut versehene vertikale Teil des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Zuerst die untere Ecke reindrücken.
3. Den ProClip nach vorne drücken, so dass sich das mit Nut versehene Teil ganz in den Spalt reingehet. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören + fühlen ist. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.