

Montageanleitung: Brodit 853685

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1: Montagestück (Das kleinste Teil) Teil 2: ProClip Hauptplatte

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen.

2. Das angewinkelte Ende des Teil 1 in den Spalt unter dem "Gap Opener" drücken. Teil 1 andrücken, weg vom Lenkrad, so dass sich das angewinkelte Ende hinter der Armaturentafel festhakt und der Klebestreifen festklebt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Einen Schraubenzieher durch die vorgebohrten Löcher auf Teil 2 drücken, um sie zu öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

4. ProClip ist montiert