

## Montageanleitung: Brodit 853686

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip kann überall über die Breite des Autoradios plaziert werden. Man kann auch zwei ProClip neben einander anbringen.**

**1.** Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem umliegenden Rahmen drücken.

**2.** Den ProClip nach links schieben, so weit links wie möglich.

**3.** Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte obere Kante in den Spalt im Armaturenbrett reinght. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reinght.

**4.** ProClip ist montiert.