

Montageanleitung: Brodit 853689

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene obere Kante des ProClip in das obere Ende des Lüftungsgitter plazieren.

2. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich das untere mit Nut versehene Ende in das Lüftungsgitter reingehet und der Klebestreifen festklebt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.