

Montageanleitung: Brodit 853700

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
3. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem umliegenden Rahmen drücken. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die mit Nut versehene Kante in den Spalt unter den "Gap Opener (Spaltöffner)" reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören + fühlen ist. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.