

Montageanleitung: Brodit 853701

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip kann überall über die Breite des Armaturenbretts platziert werden. Man kann auch zwei oder mehr ProClip neben einander anbringen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt im Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip unter den Überhang des Armaturenbretts festhaken/platzieren.
3. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.