

Montageanleitung: Brodit 853702

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die dünne Ende der beiliegende "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und der Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. Die "Gap Opener" herausziehen.

2. Einen "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken. Den ProClip nach oben klappen so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den ProClip nach vorne und unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in die Spalten gehen.