

Montageanleitung: Brodit 853704

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebesteifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in das obere Ende des Lüftungsgitters festhaken/plazieren.

3. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen den "Gap Openern" reingehet. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.