

Montageanleitung: Brodit 853705

Angled mount NOT for use with factory navigation screen



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip kann überall in der Breite von dem Münzfach montiert werden. Passend für Modelle mit und ohne Holzmaserung versehene Blende.

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Boden des Münzfachs und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Den ProClip seitwärts in die gewünschte Position innerhalb der Breite von dem Münzfach schieben.

3. Den ProClip anziehen und die untere Kante in den Spalt zwischen der Armaturentafel der Klimaanlage und dem umliegenden Rahmen festhaken/drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.