

Montageanleitung: Brodit 853712

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Der Blende um das Display etwa 5 mm ziehen, gleichzeitig die gedrehte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um das Display und dem Lüftungsgitter-Rahmen drücken. Den ProClip Richtung Lenkrad klappen, so dass sich die gedrehte rechte Kante hinter der Blende um das Display festhakt.

3. Die linke angewinkelte Kante des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen. Die Blende um das Display wieder im Platz drücken.

4. ProClip ist montiert.