

Montageanleitung: Brodit 853714

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Das untere Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.