

Montageanleitung: Brodit 853715

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1: Montagestück (das kleinste Teil) Teil 2: Hauptplatte

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an Teil 1 entfernen. Teil 1 in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken.

2. Teil 1 an der rechten Seite andrücken, so dass das angewinkelte Ende sich hinter der Armaturentafel festhakt und der Klebestreifen am Armaturenbrett festklebt.

3. Einen Kreuzschlitzschraubenzieher durch die vorgebohrten Löcher auf Teil 2 drücken, um sie zu öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Sicherstellen, dass die Schrauben gerade und im selben Winkel in das Teil 1 verschraubt werden.

4. ProClip ist montiert.