

Montageanleitung: Brodit 853717

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken.

2. Den ProClip nach rechts klappen, so dass sich die linke gedrehte Kante hinter der Armaturentafel festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Mittel-Konsole und dem Armaturenbrett drücken.

3. Das rechte Ende des ProClip gegen den Seitenwandt der Mittel-Konsole drücken, gleichzeitig den ProClip nach oben drücken/schieben so dass sich die rechte Kante in den Spalt über den "Gap Opener" reingeht.

4. ProClip ist montiert.