

Montageanleitung: Brodit 853718

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Autoradio und der umliegenden Blende drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Den ProClip nach oben klappen, so dass sich die untere gedrehte Kante hinter dem Autoradio festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Lüftungsgitter-Blende und dem Armaturenbrett drücken.

3. Den ProClip nach oben/vorne drücken, so dass sich die angewinkelte obere Kante über der Kante, in den Spalt neben den "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.