

Montageanleitung: Brodit 853722

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in dem Münzfach festhaken.
2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt im Armaturenbrett drücken.
3. Den ProClip Richtung Armaturenbrett/Münzfach drücken, so dass sich die Klebestreifen festkleben.
4. ProClip ist montiert.