

Montageanleitung: Brodit 853735

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in dem Spalt oben am Armaturenbrett drücken.
2. Den ProClip nach unten klappen, so dass sich die obere angewinkelte Kante in den Spalt festhakt.
3. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in das obere Ende des Lüftungsgitters festhaken.
4. ProClip ist montiert.